

Instruction d'installation

TOILETTE SUSPENDU

<div>①</div> <div></div> <div>Insérez complètement le tube droit dans le joint de sortie de réservoir de chasse et dans la sortie d'évacuation.</div>	<div>②</div> <div></div> <div>Tracez les lignes comme sur l'image ci-dessus.</div>	<div>③</div> <div></div> <div>Appliquez du lubrifiant sur les rondelles en caoutchouc du tube droit et du tuyau de raccordement, puis sur les trous en céramique.</div>	<div>④</div> <div></div> <div>Tracez les lignes comme sur l'image ci-dessus.</div>
<div>⑤</div> <div></div> <div>Selon le dessin, L1 est la distance entre les deux lignes sur le tube droit. L2 est la distance entre les deux lignes sur le tube de raccordement.</div>	<div>⑥</div> <div></div> <div>Coupez le tube droit et le tuyau de raccordement selon le dessin ci-dessus.</div>	<div>⑦</div> <div></div> <div>Polissage de la surface de coupe pour obtenir un angle de chanfrein conforme au dessin et ébavurage.</div>	<div>⑧</div> <div></div> <div>Appliquez du lubrifiant sur la surface de jointure du tube droit et du tuyau de raccordement.</div>
<div>⑨</div> <div></div> <div>Cinq accessoires : Partie A.B.C.D.E</div>	<div>⑩</div> <div></div> <div>Fixez la partie B dans la vis comme sur l'image ci-dessus.</div>	<div>⑪</div> <div></div> <div>Placez la pièce C dans le trou d'installation du bac.</div>	<div>⑫</div> <div></div> <div>Insérez la partie C dans la partie B.</div>
<div>⑬</div> <div></div> <div>Fixez la pièce dans le trou de la pièce C avec l'outil de la pièce A.</div>			