

Scapa 9080S

Papier de masquage 80°C

DESCRIPTION

SCAPA 9080S est un papier semi crêpé d'une épaisseur totale de 125µm enduit d'un adhésif caoutchouc solvant, recommandé pour toutes les applications de masquage jusqu'à 80°C.

CARACTERISTIQUES

- Ruban de masquage pour la réparation automobile résistant à court terme au passage en étuve,
- Ruban de masquage premium pour les peintres en bâtiment à usage en intérieur,
- Ruban de masquage premium en Industrie,
- Convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 80°C.

AVANTAGES

- S'enlève proprement,
- Déroulement facile et contrôlé,
- Conformable,
- Bon pouvoir adhesif,
- Bonne résistance au cisaillement et bon pouvoir de maintien,
- Bonne accroche de la peinture sur endos pour éviter les coulures, pas d'écaillage au démasquage,
- Ne tâche pas,
- Résistant aux produits chimiques, laques et solvants,
- Résistant au passage en étuve
- Tenue en température en continu : +80°C.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	2.8	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	8	%	AFERA 5004
Résistance à la traction	32	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	125	µm	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Naturel
- Conditionnement: Accordéon
- Longueur du rouleau: 50 mètres
- Longueur du rouleau: mandrin en carton de 76 mm portant la marque Scapa
- Largeur du rouleau: 19, 25, 30, 38 et 50 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les rubans de masquage Scapa ne conviennent pas à une exposition extérieure et ne doivent pas être exposés longtemps à la lumière car il serait difficile de les enlever. Ils s'enlèvent proprement mais cela peut varier en fonction des types de surface, laques, primaires et peintures ainsi que de la température de la surface. Pour de meilleurs résultats, enlever le ruban aussitôt après l'application des peintures en le tirant lentement avec un angle de 90° à une vitesse constante.