



EXOGEL®

POSE SUR ROBINETTERIE EXTERIEURE

Montage :

EXOGEL® se fixe au plus près de la robinetterie extérieure sur un raccord laiton triple femelle.

Vérifiez vos filetages de tuyauterie avant d'acheter le T correspondant.

Le filetage de l'**EXOGEL®** est : 1/2 '

6 pans - 23 mm

Exemple de T :



Attention ! Visser l'EXOGEL avec une clé dynamométrique et non avec une pince.

Couple de serrage : 50 N.m maximum.

SAS DEBEAUX – 16, rue du Golf - 21800 – QUETIGNY

e-mail : contact@sas-debeaux.fr

<https://www.sas-debeaux.fr>