


COMMENT CHANGER LA CARTOUCHE ?

- 1 - Fermer les arrivées d'eau
- 2 - Ôter le cache
- 3 - Desserrer la manette
- 4 - Enlever la manette
- 5 - Dévisser l'enjoliveur
- 6 - Dévisser l'écrou
- 7 - Sortir la cartouche
- 8 - Insérer la nouvelle cartouche
- 9 - Visser modérément l'écrou
- 10 - Rermonter la manette et serrer la vis
- 11 - Emboîter le cache
- 12 - Ouvrir l'eau et vérifier le fonctionnement



NOTICE D'INSTALLATION

SÉRIE DRAKAR

Mitigeur lavabo - lavabo haut
Réf. **DARK11 - DARK11H**



ENTRETIEN

Pour conserver le produit propre et brillant, nous vous conseillons d'entretenir cette robinetterie avec une eau savonneuse et un chiffon doux.

N'utilisez pas de détergent acide ou produit à récurer, de brosse ou d'éponge à surface grattante.

GARANTIE

De **10 ans** contre tout vice de fabrication - De **1 an** sur la cartouche et pièces d'usure.

En cas de litige, nous vous prions de nous rapporter la pièce défectueuse accompagnée du ticket de caisse daté de votre revendeur.

