



SPIN TOUCH

Référence(s)
411 135 71

Laboratoire d'analyses portatif



ANALYSE & Diagnostic

UTILISATION

- Permet de mesurer les 11 principaux paramètres d'analyse des eaux de piscines et de Spas :
- Chlore libre, chlore total, brome, alcalinité totale, pH, dureté de l'eau, taux de cuivre, de fer, stabilisant, phosphate et sel.
- Fonctionne de pair avec l'Ocediciel.

SPÉCIFICATIONS

Paramètres	Plages d'analyses	Unités
Chlore libre	0,00 - 15,00	mg/L
Chlore total	0,00 - 15,00	mg/L
Brome	0,00 - 33,00	mg/L
Alcalinité totale (TAC)	0 - 250	mg/L
pH	6,6 - 8,6	mg/L
Dureté (TH)	0 - 1200	mg/L
Cuivre	0,0 - 3,0	mg/L
Fer	0,0 - 3,0	mg/L
Stabilisant	5 - 150	mg/L
Phosphate	0 - 2,5	mg/L
Sel	0 - 5	g/L

ALIMENTATION

L'appareil contient une batterie intégrée. Une fois chargée, celle-ci permet de réaliser environ 150 analyses. Un indicateur lumineux bleu clignote une fois par seconde pour indiquer lorsque la batterie est faible.

A partir du premier clignotement, l'appareil peut mener encore 5 tests.

AVANTAGES PRODUIT

- Rapidité de l'analyse (11 paramètres en 2 minutes)
- Qualité de l'analyse
- Avec l'Ocediciel un rapport détaillé avec des préconisations d'entretien
- Fourni avec une malette de transport
- Affichage en direct sur le boîtier
- Batterie intégrée
- 6 lentilles d'analyses pour plus de précision
- Gestion des résultats par l'appareil pour plus de fiabilité

MODE D'EMPLOI

Analyse d'un échantillon d'eau :

- Injecter l'échantillon dans un disque unique contenant tous les réactifs dans des chambres individuelles étanches.
- Insérer ensuite le disque dans le photomètre.
- En 60 secondes, tous les paramètres sont analysés et les résultats enregistrés directement sur le logiciel d'analyse. Les plages d'analyse des paramètres sont plus étendues et aussi précises qu'avec un photomètre classique.
- Le SPIN TOUCH envoie les résultats par Bluetooth : il est possible de récupérer les résultats d'analyses directement sur son smartphone ou sa tablette. Le port USB permet de connecter l'appareil directement sur son PC.

Utilisation avec l'Ocediciel :

- Dans un premier temps télécharger WaterLink(R) Connect, sur PC ou tablette Windows (hors Windows RT).
- Lancer le logiciel OCEDICIEL en lien avec le SPINTOUCH. Une icône apparaît automatiquement dans l'interface d'analyse, elle permet de lancer automatiquement l'appareil après avoir placé le disque d'analyse.
- Entrer seulement le descriptif du bassin, lancer l'analyse, les paramètres se complètent automatiquement

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rendez-vous sur notre site internet www.ocedis.com, rubrique **NOS SERVICES > VOS ANALYSES** et suivez la procédure d'installation.

The screenshot displays the Ocediciel software interface. At the top, it shows the 'Ocediciel' logo and 'Télécharger' button. Below, there's a section for 'Résultat d'analyse n° 1034468022' with a date of '09/09/2021'. The main part of the screen is a table with columns for 'Paramètre', 'Unité', 'Valeur', and 'Unité'. The table lists various water quality parameters like pH, TAC, TH, Cuivre, Fer, Stabilisant, Phosphate, and Sel, along with their measured values and units. Below the table, there are several sections of text providing detailed instructions and information about the analysis process, including a 'Préconisation' section with a list of recommended actions.

